NETWORK CAMERA 高畫質網路攝影機 使用手冊



●CDOUBLES 群洲電子

引領視界 精彩生活

日総

簡介			01
1. 概述			02
	1.1 應用範圍		02
	1.2 產品說明		03
	1.3 操作環境		03
2. 連結設備	<u>世</u> 刊		04
3. 設備操作	F說明		05
	3.1 連線檢查		05
	3.2 搜尋設備		06
	3.3 安裝控制與登入系統		80
	3.3.1 預覽		09
	3.3.2 回放		12
	4 參數設置		13
	4.1 預覽		13
	4.2 影像控制		14
	4.3 隱私遮蔽		15
	4.4 重點區域偵測 ROI		16
5. 錄影參數	X		17
	5.1 錄影參數		17
	5.2 錄影排程		18
6. 網路設置			19
	6.1 參數設置		19
	6.2 碼流設定	:	20
	6.3 E-Mail 設置	:	22
	6.4 DDNS 組態	:	23
	6.5 IP 過濾	:	24
	6.6 RTSP		25
	6.7 FTP	:	26

●CDOUBLES 群洲電子

引領視界 精彩生活

7. 警報設置	27
7.1 位移偵測	27
7.2 Ι/Ο 警報	28
7.3 鏡頭遮擋	29
8. 設備設置	30
8.1 SD 卡 (選擇項目)	31
8.2 音效	31
8.3 系統日誌	32
9. 系統參數	33
9.1 基本資訊	33
9.2 使用者設定	34
9.1 系統資訊	35
10. 系統組態	36
10.1 系統更新	36
10.2 預設參數	37
10.3 系統維護	37

●CDOUBLES 群洲電子

引領視界 精彩生活

簡介

簡介:

感謝您使用CDOUBLES群洲電子網路攝影機產品。我們的網路攝 影機產品整合及開發用於網路影像監控,包括槍型及半球型網路 攝影機,無線網路攝影機,室外紅外線網路攝影機和網路快速球 攝影機等。高性能SOC 單晶片用於媒體處理器,以及聲音及影 像壓縮與傳輸。

採用高階 H.265 編碼演算法,以確保影像清晰且流暢的傳輸性能。 嵌入式 Web 服務器通過各瀏覽器,為使用者提供對前端攝影機的 即時監控和遠端控制。

網路攝影機易於安裝和操作。適用於大中型企業,政府項目,大 型商場,連鎖超市,智能建築,酒店,醫院和學校等客戶,以及 需要遠端網路影像傳輸和監控的應用。

使用說明:

- 對本手冊而言, IP 攝影機指的就是網路攝影機
- 軍擊表示軍擊滑鼠左鍵
- 雙擊表示雙擊滑鼠左鍵
- IP 攝影機出廠預設 IP 位址為 192.168.1.168
- IP 攝影機出廠預設管理員帳號為 admin (小寫),然後密碼是 admin (小寫),高資安韌體版本,無預設密碼,需先設定密碼。
- 預設的網頁埠是80,預設的影像媒體埠是9000,高資安韌體版本 影像媒體埠是80

註記:

本手冊為網路攝影機整合說明書,其中包含的某些功能,會因機型 差異而有不支援之功能,在此特別註記說明。對於使用本手冊無法 解決的任何問題,請聯繫授權經銷商或CDOUBLES群洲電子。本 手冊如有更改,恕不另行通知。

cdoubles.com 01



引領視界 精彩生活

概述

1. 概述

1.1 應用範圍

網路攝影機具有強大圖像處理能力,可應用於各種公共場所, 如商場,超市,學校,工廠,以及需要高畫質影像呈現的環 境,如銀行和交通控制系統,如下所示:



1.2 產品說明

IP攝影機具備嵌入式系統,可提供Web服務的數位監控攝影機,能夠獨立操作,使用者可以通過網路瀏覽器或客戶端軟體,從世界任何地方進行即時監控。

●CDOUBLES 群洲電子

引領視界 精彩生活

根研试

IP攝影機基於最新H.265壓縮技術整合媒體處理平台,用於在主 板上進行聲音及影像壓縮與網路傳輸。它符合H.264/H265 High Profile 編碼標準,通過在Web 瀏覽器中輸入IP 攝影機的 IP 位址,使用者都可以在遠端即時監控。網路攝像機適用於住宅 或商業環境,以及需要遠端網路影像監控和傳輸的各種情況,且 IP 攝影機產品易於安裝和操作。

IP 攝影機可由具有不同授權級別的多個用戶管理。
 IP 攝影機允許移動偵測,並在緊急情況下發送電子郵件和擷圖,並將圖片或影像快照存儲在Micro SD 卡中以便檢索。

1.3 操作環境

[作業系統]:

Windows 7/Windows 8/Windows 2008 (32/64-bit) , Windows 2003/Windows XP/Windows 2000 (32-bit)

[CPU] : Intel Core Duo II dual-core processor or higher

[記憶體]:1G或更多影像記憶體:256M或更多

[顯示]: 1024×768 或更高的解析度

[IE]: IE 6.0 或更高的版本



2. 連結設備

IP 攝影機可以透過兩種方式來連結:

1. 連接到電腦

透過網路線將IP攝影機直接連接到 PC,電源輸入連接到 DC 12V 變壓器,並在同一個網段中,設置 PC 和 IP 攝影機的 IP 地 址。如果網路設置正確, IP 攝影機將在開機後一分鐘內與 PC 連 線。



2. 連接到 router/switch

這是將 IP 攝影機連接到網路最常使用的方式,其中攝影機和 PC 連接到路由器 / 交換機的 LAN 端口,攝影機的IP位址設置為 路由器的指定區網 IP 位址區間。



cdoubles.com 04



設備操作說明

3. 設備操作說明

3.1 連線檢查

1.IP 攝影機出廠預設的 IP 位址是 192.168.1.168 而子網路遮罩是 255.255.255.0. 將你電腦的 IP 位址設置成跟 IP 攝影機相同網段的 位址,舉例如 192.168.1.69,然後子網路遮罩跟 IP 攝影機相同。

 接著測試 IP 攝影機是否有正常的連線,請點擊開始 -> 執行 並且輸入 "cmd" 然後請按下 ENTER 鍵,並且在命令列視窗輸入 "ping 192.168.1.168"。



檢查 IP 攝影機是否成功PING上。如果 PING 命令執行成功,則 表示IP攝影機正常運作且網路連接正常。如果 PING 命令失敗, 請檢查 PC 的 IP 位址和網段設置以及網路連接是否正確?



引領視界 精彩生活

設備操作說明

3.2 搜尋設備

提示:在執行IPC之前,IPC設備搜索可用於跨網段的設備搜索。

< 點擊在桌面的右下角本地網路連接圖示 >



1.在 TCP/IP 設置中,添加多個網段的 IP 位址以進行本地瀏覽器 跨網段連接(如下所示)。如果通過搜索工具執行連結IPC位址,則可以直接執行跨網段IPC IP位址搜尋。

20mect using: Peablek PCIe GBE Family Controller	Internet Protocol Version 4 (TCF	1/Pv4) Properties	Advanced TCP/IP Settings	9
No security was to follow the Security of the Security of Securi	General This can perform a same provided the comparative strategy and the comparative strategy of the comp	d administrating if your referse is and our referse is and our referse is and our referse is and our referse is a second out of the referse is a second ou	P Potrus par and P atrains 20 Jun 17 3 Jun 17 3 Jun 17 5	5.drest mail. 255.555.550 580

<注意>:

IPC 設備搜索使用廣播協議跨段進行設備搜索,但任何防火牆都 會禁止廣播數據封包的流量,因此必須暫時禁用任何防火牆, 以便網路可以獲取設備上的資訊。

●CDOUBLES 群洲電子

引領視界 精彩生活

設備操作說明

線上設備搜尋程序:

1.雙擊圖示,以執行線上設備搜尋程序,它將搜索並顯示任何在線 IPC 及其 IP 地址,端口號,通道數,設備類型和版本,子網路遮罩,開道,MAC 地址和連接模式。

IQ	ø	C	OUBLES							7 = ×
Desites		搜尋	方线	1	π				Mission .	p v
County Tool		1 K/	۶	284CI	Web@(1	823	設備名稱	这般教型	設備服本	子纲网络蛇花
		1	192.168.0.184	9000	80	15	THP-DA1580	MR	V5.2.0-20180109	255.255.255.0
		2	192, 168, 0, 188	9900	80	1	TWP-C802254PR1.8	TMP-C822254PR3.6	V62150_190717	255.255.255.0
		3	192 198 0 21	9000	80	10	TRADALESH	Hyorid DVR	V7.1.0-20170912	255.255.255.0
		4	192.168.0.199	9900	80	1	THP-CA24254P3.6	IP CAMERA	V2.1.3.5_170001	255,255,255.0
		5	192.198.0.201	9903	80	1	TIMP-CA2424AP3.6	IP CAMERA	V2.1.3.5_170801	255.255.255.0
		6	192.168.0.200	9903	80	1	THP-CA24244P3.5	IP CAMERA	V2.1.3.5_170801	255 255 255 0
		7	192 198 0 194	9903	80	1	IP CAMERA	IP CAMERA	V2.31.4.8_190827	255.255.255.0
		8	192 168 0 192	9903	80	1	THP-CA24254P3.5	IP CAMERA	V2.1.3.5_170001	255,255,255,0
			192.198.0.17	9903	80	1	THP-CA22184P2.0	IP CAMERA	V4.41.4.8_190614	255.255.255.0
		10	192 108 0 198	9905	80	1	THP-CA10144P4.2X	IP CAMERA	V2.13.5_170001	255.255.255.0
		11	192.168.0.195	0903	80	1	THP-C424254P3.6	IP CAMERA	V2.1.3.5_170801	255,255,255.0

割體升級:它可以提供 1 個或超過 1 個以上 IP 攝影機升級。請 在左側框架中選擇要升級的 IP 攝影機,打開圖標選擇你想要 的韌體,輸入用戶名和密碼,按角落升級按鈕更新韌體。

C	100								
	投标	升级	<u>ER</u>				Ration	P	
×	相支/	P	2488			×	205		
	1	192.108.0.104	LOCKIN		00				
	2	122.168.0.188	J By Con. Name	∖ Size	Type	Cate Modifie			
	з	122.192.0.21	2 Heers E. C		Drive	20106 11.58			
	4	192 108 0 202	- Deta d	D)	Drive	2015/8 09:29			
	5	192.168.0.201							
	6	182,198,0.17							
	7	192 108 0 198							
	8	122.108.0.202							
		192 198 0 192							
	10	122.168.0.194				_			
	11	122 108 0 195	File name: PC3516D_V100	25251188504/180604/180827/158327/1806	12.58				
	12	182,168.0.199	VINI 1	INFOQUERRIS 12133	1/0801				

cdoubles.com 07



配置:在搜索頁面中雙擊所選攝影機,轉到配置頁面重啟攝影機,更改密碼並重啟攝影機。

PCD0	UBLES	7 - 1
技尋	开级 起激	Batsv0 P
192 168 0 192	8880 000 896 strin 28	2.0
重化	E ma	
修改用户	E ut	
按视默認	F #54	
	E ee	
	T 28	
	E MI	
	E at	

3.3 安裝控制與登入系統

在使用 IE(Internet Explorer) 瀏覽器首次連結 IP 攝影機之前,相關 Active X 插件必須按照以下步驟安裝插件:

輸入 IP 攝影機的 IP 地址以自動加載控制元件。

在彈出插件安裝對話框中,選擇安裝選項以執行安裝過程。



cdoubles.com 08



3.3.1 預覽

操作Google / Edge / IE 並輸入攝影機的 IP 地址 http://192.168.1.168, 連結成功會登錄視窗,如下圖所示: (高資安韌體版本會先顯示設

繁耀中文 •	密码 設}	a l
	K24 •	
CDOUBLES	1	
	影響強度	
💄 admin		
-0 密商	62224	
■記憶宏碼		
		82
登錄		

在登錄視窗中,您可以選擇語言。輸入您的用戶名(默認為 admin) 和密碼(默認為 admin),然後按登錄打開預覽視窗,如下所示:

COOUBLES 📃	RB	PREZ	00
286 - 782 - 9882			8 * O

cdoubles.com 09



引領視界 精彩生活

設備操作說明

預覽視窗中的某些按鈕如下所述:



顏色設置按鈕,用於設置框架的顏色,亮度,對比度,飽和度 和清晰度。



PTZ 控制,按下圖標,然後顯示如下圖片



它在圓形按鈕中有八個不同角度控制,0-10,表示PTZ/變焦/對焦 速度快慢差異,變焦:調整鏡頭,對焦:鏡頭對焦,自動對焦: 鏡頭自動對焦當前影像,恢復:恢復電動伸縮鏡頭出廠對焦設置。

回放

從 Micro SD 卡讀取錄影資料,然後從瀏覽器播放。



設備設置選單,用於自定義各種設備參數的設置。

●CDOUBLES 群洲電子

引領視界 精彩生活

設備操作說明



幫助信息(包括當前用戶,Web 瀏覽器和插件版本),取消按鈕, 用於返回登錄頁面。



從左到右排列,影像預覽開關啟用/禁用,原始比例,畫面填 滿,全螢幕顯示。



從左到右排列,手動錄影、手動截圖、數位放大和聲音開/ 關,麥克風。



動態切換預覽的碼流。

2662					本地	令署	
					1.00		

單擊"本地設置"以設置影像儲存位置,下載遠端資料的路徑和 圖像快照的儲存,文件類型(默認情況為RF,H265 編碼)和影 像錄製持續時間。



3.3.2 回放

單擊要回放的記錄文件,選擇相應的日期,然後單擊搜索以轉 到如下面的頁面



使用者可以根據需要按文件類型搜索影像,並通過工具欄上的 簡單工具操作影像,例如開啟/停止影像,碼流影像,錄影, 快照,下載錄影,快速動態影像播放,聲音開/關。

●CDOUBLES 群洲電子

引領視界 精彩生活

參數設置

4 參數設置

4.1 預覽

點擊參數設置打開如下頁面(默認預覽設置頁面):



- [頻道名稱]: IP 攝影機的名稱。
- [日期格式]:日期格式年月日排列選擇。
- [時間格式]:12小時及24小時選擇。
- [更新頻率]: 50HZ及60HZ選擇。
- [頻道顯示]:選擇顯示或隱藏頻道。
- [時間顯示]:選擇顯示或隱藏它。

[OSD]:框架上的紅色文字; 您可以通過按住滑鼠左鍵,在預覽 框中拖動來定位 頻道名稱和時間的顯示。





[IR-CUT模式]: 分為 GPIO 自動,彩色和黑白及時間排程模式。 [IR-CUT延遲]: 紅外線濾片切換延遲。

[IR-LED控制]:手動模式為使用者自定近遠光亮度,

智能紅外為針對影像自動調整LED亮度。

[圖像]:包括水平翻轉,垂直翻轉,走廊模式和角度旋轉 (0°,180°)

[圖像模式]: 背光補償, 3D 降噪, 寬動態, 自動增益, 快門速度, 曝光時間。



4.3 影像遮擋

單擊 "顯示配置"中的 "影像遮擋" 以打開以下頁面



設置影像遮擋的方式:

1. 啟用影像遮擋

按住鼠標左鍵並拖出一個區域進行影像屏蔽(一次最多四個區域)

3. 單擊"保存"以啟用影像遮擋區域。

刪除遮擋區域:

點擊"更新"後,選擇"遮擋區域",然後按"移除"並"保 存"將其刪除。



4.4 重點區域偵測 ROI

單擊"顯示配置"中的 ROI 以打開以下頁面:

P Mette					
92 8958 8955 80	07768		-	Greet	2020-00-00 15 24:19
8 85	2.SD		- I		10000
ACCRET ST	E4ES	-			and the second second
0.01	ROMEN		- 1		The Distance
nz i staz	(IROSOM08(1-14)		-		
0 N					
82 2002 9802 50					
O SIGAR					
MARCEL ROAL PTP RTSP DONS HTTPS REDUX					
- 2888					
2023 ARAS 2020					
• *JEER					
Zenzi genezi -					

設定 ROI 的方式:

1. 選擇一個想看的重點區域

2. 按住鼠標左鍵並拖出 ROI 區域 (每個區域只能設置一個 ROI) 3. 單擊 "保存" 以應用 ROI 區域。

[碼流類型]:選擇對主碼流,子碼流和手機碼流中的 ROI 有效的碼流。

[區域編號]:一個碼流中最多可以設置8個 ROI 區域。

[啟用 ROI 區域]:啟用或禁用 ROI 區域

[ROI級別]:設置區域中圖像的品質(最差~最好共6個級別) [非ROI 張數]:在非ROI區域的影像張數設置(1~14 張)



引領視界 精彩生活

錄影參數

<注意>:

可以將不同的非 ROI 張數分配給不同的 ROI 區域,但是它們中的最小值,被用作應用於預覽的非 ROI 區域的顯示張數。

5. 錄影參數

5.1 錄影參數

單擊選單錄影下的錄影參數,會轉到如下面的頁面



此功能用於設定錄影碼流(主碼流或子碼流),啟用或關閉錄影功能 /預錄影/斷網錄影功能



5.2 錄影排程

單擊選單錄影下的錄影排程,然後會轉到如下頁面



說明:表中的一個網格是 30 分鐘,綠色是常時錄影,可以根據 需求設置選擇錄影時段。

●CDOUBLES 群洲電子

NETWORK CAMERA 高畫質網路攝影機

網路設置

引領視界 精彩生活

6. 網路設置

6.1 參數設置

單擊網路設置選單中的網路參數以打開以下頁面:

오 배생한편 🌔	Etaz Proce	N SNAP NORM	
500 20029 20020 201		•	
			32
1999 (1999) 1999 (1999)	7 60.63]
4522			1
□ 事件 ##! #0###		•	
o. 11		948 222 678 94 to 98 to	/ 64 🗘
	Profile]
9688 KS	ONS/USER])
* #22.2E	CNS(1)(1)(2)]
RTSP DONS HTTPS			1
0	IPv6 DNS 2	2007-4040-4040-0844	
□ 2%2型			
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(•	
◎ 未統組務	9 9 02		(224.0.0 9-238.266.266.266.266)
20221094821 ·			

設定方式:DHCP(自動獲取),手動配置和 PPPOE; 默認值為 手動設置。

[Media port]: IPC 的影像串流埠
[Web port]: IPC 的網頁埠
[IP 位址]: IPC 的 IP 位址
[Subnet mask]: IPC 的予網路遮罩
[Default gateway]: IPC 的預設開道
[Preferred/Alternate DNS server]: 設置你的 DNS 伺服器
[UPNP]: 啟用或禁用設備的 UPNP 功能(默認啟用)



<注意>:

要啟用 UPNP, 媒體 /Web / 手機端口應設置為 1024-65535 之間; 媒體端口用於連接手機客戶端APP; RTSP用於整合軟體使用。

6.2 編碼參數設定

依不同機型,點擊網路參數選單中的"碼流設置"或是"錄影設置" 中的"編碼參數設置"以打開以下頁面:

告 錄影	主要派 子琴派	子機構改	
編碼參數設置 錄影 代回設面	解析主		
① 亦作			~
	编국하전		~
AI	影會編碼依別		~
設置 講別設置 警告設置 統計	構造控制	283	~
(A): (212) P W	電波模式	98	~
			∨ Kbps
RTSP DDNS HTTPS 網路限制	通貨店		Ĵ (1 ~ 6 0)
□ 設備管理		•	
硬磷管理 含訊配置 雲鏡儲存	\$\$	EX	

默認情況下,可用碼流是:主碼流,子碼流和手機碼流。 您可以分別為主碼流,子碼流和手機碼流設置解析度,FPS 張數,影像編碼,編碼級別,音頻,I幀間隔,碼流數值。 F

●CDOUBLES 群洲電子

網路設置

引領視界 精彩生活

<注意>:

3MP 系列主碼流的較高解析度為 2048 x 1536(幀速率為 30 fps)。4MP 系列主碼流的更高解析度為 2592 x 1520(幀速率為30 fps)。5MP 系列 主碼流的更高解析度為 2592 x 1944(幀速率為 30 fps)。8MP 系列主碼 流的更高解析度為 3840 x 2160(幀速率為 30 fps)。2MP 系列主碼流的 更高解析度為 1920 x 1080(幀速率為 30 fps)。

[FPS張數]:當刷新率為 50Hz 時,最大可用張數為 25 fps。 當刷新率為 60Hz 時,最大可用張數為 30 fps。
[影像編碼]:為每個碼流設置影像編碼 (H265/H264)。
[音訊]:為每個碼流啟用音訊。
[[幀間隔]:設置 I 幀間隔,數值越高,影像品質越好,硬碟容量需求更高。
[碼流控制]:為碼流設置固定或變碼流,建議設置定碼流。

[碼流]:通過選擇固定值或自定義來設置碼流值,碼流值越高,代表檔案越大,影像品質越好。



引領視界 精彩生活

網路設置

6.3 E–Mail 設置					
單擊	"網路	參數"選單	中的	"電子郵件配置"	以打開以下頁
面:		11.00 E	B-EH		
		<u>□</u> 事件	2e		
		8266123	12852		~
		ତ AI କଳା କମନ୍ତା	SWTP INC		0 (1 - 65535)
		NACE MIT	SMTP FLER		
		÷ sher	RP6		
		基本起意 日本 FTP RTSP DONS HTTPS	88		
		3715 R H	80802		
		→ 設備管理 使用常理 858(素)	11/2 H /4 1		
		言與儲存	10 (2 m 2		
		③ 未統組織	102673		
		atele Murafie Arres Arres	8958		U

電子郵件配置:郵件服務設置-與警報功能一起使用,可以 上傳警報擷圖圖片。

[啟用電子郵件]:啟用或禁用電子郵件功能。 [SSL加密類型]:開啟/關閉 SSL 原型。 [SMTP端口]:默認端口號為 25(郵件服務端口)。 [SMTP 服務器]:輸入郵件服務器的地址。 [寄件人地址]:發送郵箱地址。 [寄件人密碼]:發送郵箱的密碼。 [收件人地址]:接收郵箱地址。 [時間間隔]:發送郵件的時間間隔(1分鐘,3分鐘,5分鐘, 10分鐘)。 [電子郵件測試]:單擊它以通過發送測試郵件來測試郵箱是否

配置正確收件人的郵箱。

cdoubles.com 22



6.4 DDNS 組態

單擊網路參數選單中的 DDNS 配置以打開以下頁面: DDNS 配置:動態 DNS 配置 - 與服務器一起使用以從外部網進 行訪問。

截圖設置 ▲	DDNS	
▲ 事件	啟用 ())	
設置 警告設置	何服器 NO_IP	
AI	计递 感的名词	
設置 識別設置 警告設置 統計		
() 網路配置		
基本設置 郵件 FTP		
RTSP DDNS HTTPS 網路印制	保存 测試 更新	
AND PACING		

[啟用 DDNS]: 啟用或禁用。 [服務器地址]: 選擇伺服器名稱。 [主機名稱]: 輸入 DDNS 的域名 [用戶名]: 用戶名 [密碼]: 用戶的密碼





單擊 "網路參數" 選單中的 "網路限制" , 打開以下頁面:



[網路限制]:開啟或關閉。

[類型]:啟用黑名單或白名單。

[設置]:可以添加單個IP位址址,或是添加網段方式。

點擊保存,或是移除黑白名單限制



6.6 RTSP

單擊 "網路參數" 選單中的 "RTSP" 以打開以下頁 面:



RTSP 啟用:啟用或禁用 RTSP。默認情況下啟用RTSP。禁用後, ONVIF 將無法找到它。

匿名登錄:匿名登錄則無需輸入RTSP帳號及密碼,如果啟用RTSP 帳號及密碼,其帳號及密碼為"網路攝影機登錄帳號及密碼"

[RTSP 端□]:預設端□號為 554。
[操作說明]: rtsp://IP:端□/ch01/A
A:0(主碼流),1(子碼流),2(手機碼流)



6.7 FTP

單擊網路參數選單中的 FTP 以打開以下頁面:

●<	FTP		
□ 事件	FTP RM		
設置 警告設置	何麼聽		
⊘ AI	第日號		Ĵ (1 ~ 65535)
著告設置 統計	用戶名		
(#) #1622	श्व		
基本設置 第件 FTP RTSP DDNS HTTPS	师输留片	•	
编站限制	傳送影片	•	
🔒 設備管理			
破碎管理 含氯配置 雾端留存	保存	更新	

FTP:FTP 服務設置 - 與警報功能一起使用,用於上傳警報 擷圖圖片到FTP 服務器。

[FTP]: 啟用或禁用。
[FTP 服務器]: 輸入 FTP 服務器的地址。
[端口]: FTP 服務端口號; 默認數字是 21。
[用戶名]: 訪問 FTP 服務的用戶名。
[密碼]: 訪問 FTP 服務的密碼。
[傳輸圖片]: 勾選它以傳輸圖片。
[傳輸影像]: 勾選它以傳輸影像。

●CDOUBLES 群洲電子

引領視界 精彩生活

警報設置



設置位移偵測的步驟:

- 1. 選中啟用位移偵測。
- 2. 按住滑鼠左鍵並拖出一個區域進行位移偵測。
- 3. 設置位移偵測的靈敏度。
- (範圍從1到8;值越大表示靈敏度越高)。
- 4. 單擊"保存"以應用設置。

<注意>:

當任何物體在目標區域內移動時,預覽框中將顯示綠色字母"M"。

⑦CDOUBLES 群洲電子

HD NETWORK CAMERA 高畫質網路攝影機

擎報設置

引領視界 精彩生活



I/O 警報輸入:常開/常閉/關閉三種模式。

[I/O報警輸出時間]:設置I/O報警輸出時間(10秒,20秒, 40秒,60秒)。

[錄影延遲時間]:選中啟用觸發錄影後,可以設置錄影延遲時(5秒/10秒/20秒/30秒)。



7.3 鏡頭遮擋

依機型不同可單擊"警報設置"選單中的"鏡頭遮蔽"以 打開以下頁面:

			Live	Playback	Remote Setting
🔄 Display	Q Alarm ► Lers Shade				
Record	ODSwitch				
Network	Sensitivity	3			
🛱 Alarm	EmailLink				
Notion					
Alam					
Lens Shade					
📇 Device					
 System 					

檢查鏡頭遮蔽選項(默認選中)以啟動靈敏度和郵件鏈接選項。 [靈敏度]:設置鏡頭遮蔽的靈敏度等級(級別1~8;值越大表 示靈敏度越高)。

[郵件]:預設情況下禁用。啟用後,它可以與 SMTP 一起使 用以啟用郵件發送。



8. 設備設置

包括 Micro SD 卡(可選功能)系統日誌和音效。它們的接口和 功能如下所述。

8.1 SD 卡(選擇項目)

單擊選單設備下的Micro SD 卡,然後會轉到如下頁面

教問絵置	▲ 谜示常理	
□ 事件		常教派
設置 警告設置		
(O) Al		
殺置 織別殺置 磐告殺置 統計	fa extres 31.82 Ff	
(*) #16622		
基本設置 郵件 FTP RTSP DDNS HTTPS 超飽取制		
🔒 設備管理		
現得世境 合沢配置		

將Micro SD 卡插入設備,系統將自動檢測Micro SD 卡的總容量 和平衡容量並給出記錄時間的信息。

[SD 卡覆蓋]:當Micro SD 卡的容量為0時,新的錄影檔將與之前舊的記錄覆蓋(此功能默認開啟)。
 [SD 卡格式]:格式化Micro SD 卡。



8.2 音效

單擊"設備"選單中的"音效"以打開以下頁面:

截回設置	音讯配置		
▲ 事件 ● 新合報業	開啟音訊	-	
AI	輸出音量		
設置 識別設置 警告設置 統計	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	5 G711A	
 網路配置 基本設置 第件 FTP 	保存	更新	

設置音訊:選中"開啟音訊"選項,並設置輸入/輸出音量(範 圍1~10),然後點擊"保存"以保存參數。

<注意>:

對於音訊功能的應用,需要啟用碼流設置中的音頻選項。



引領視界 精彩生活

設備設置

8.3 系統日誌

單擊"設備"選單中的"日誌"以打開以下頁面:

8322 ·	BR HADE	ARTE 0892 1888		
	192	8402 × 32		
0.11	488			
	RAPE			
BURNE HIN	11978 B			
S STREET	53		0248	0283
N+401 N+1 510				IP12世: 152.158.0.243
RTSP DONS HITPS MISTRH	6		5862	単作結果: 単作成功 用戶名: admin PhDM: 152 158 0.249
	т		8425	静作編第:静作成3 用戶名:admin P世話:162.168.0.249
000001 10000 20007	8		5425	帯作編集:帯作成改 周戸名:admin IP世紀:152,153,0249
 永統超版 本於道(10月8日) 本於道(14月8日) 本於道(14月8日) 	•	06050223 14 57 17	5923	新作編用:新作成3 用印名:admin P世紀:162.168.0.249
				SAUR: SALLA RGS atom

日誌類型:提供多種日誌類型-系統日誌,網路日誌,參數日 誌,警報日誌,用戶日誌,錄影日誌,存儲日誌和所有日誌。 選擇檢索的開始和結束日期/時間。

單擊"搜索"以檢索並顯示下表中的相關日誌。

單擊"匯出"以匯出所有設備日誌。



9. 系統參數

系統參數包括基本訊息,用戶配置和系統訊息。它們的介面和 功能如下所述。

9.1 基本資訊

單擊"系統參數"選單中的"基本資訊"以打開以下頁面:

11 III III III III III III III III III		(¢ņ	
▲ 事件	時間設置方式	● 手動配置 💿 NTP用服業同步	
設置 警告設置	日期橋式		
	19 2	GMT+8:00	
零告設置 統計	時間档式		
(中) 網路配置	东抗時間	2023.06-09	
基本設置 第4年 FTP RTSP DDNS HTTPS 網路現制	何服葬位社	time windows com	
🖨 設備管理	នង ៧១	TRANS	

可以手動設置和保存基本信息中包含的設備時間,系統時間, 日期格式和時間格式。本設備提供三種自動時間校正功能。

夏令時間:檢查夏令時間(DST)選項以啟用夏令時間校正。 設備將根據設置的時間偏差更正時間。



NTP: 選中啟用 NTP 選項,輸入時間服務器的地址並選擇時區, 然後保存設置。

系統將根據時間服務器更正時間。 與 PC 時間同步:設備將使用 PC 作為時間服務器來糾正時間。

9.2 使用者設定

單擊系統參數選單中的使用者設定打開以下頁面:

##S#	25452			
	172			2.5 M
12 9012				
				•
© N	3			•
NT				۰
PAST NT	5			۰
	6			•
\$ 201ET	7			۰
HERE SHE FOR THE FOR				
- 299 B 77				2
SSEC SSEE SSEC				e e
• *****				

您可以在此處設置用戶訪問權限和登錄密碼。



9.3 系統資訊

單擊系統參數選單中的系統資訊打開以下頁面:



此處將顯示設備上的一些系統資訊,包括設備類型,MAC 地 址和韌體版本。您可以直接通過 P2P QR 碼在手機 APP 上操作 本設備。



10. 系統組態

包括韌體升級,預設參數和系統維護。它們的介面和功能如下 所述。

10.1 系統維護

單擊"系統維護"選單中的"系統升級"以打開以下頁面:

教派於五	日誌 恢復数認	8878 98 22	白田神政
▲ 事件 設置 警告設置	自動控制	-	
 AI 設置 業別段置 物先設置 終計 	用》名 密 译		
 (6) 網路配置 基本設置 第件 FTP RTSP DDNS HTTPS 網路限制 	protocol./hostname[p example: ftp://192.168.100.23/ip http://192.168.100.80/	ntps.iisomwareupgrade atti srlijpath clupgradePackage polupgradePackage	s annous
→ 設備管理 硬装管理 (含思配素) 素施設な			2H
● 糸統組態	斤级瘤藥器徑		
基本設置 使用者配置 永统建築 永统建筑			

如果更新文件與目標設備不匹配,則更新將不可用。



檢查相關選項,然後單擊"保存"以恢復選中的選項的默認出廠 設置。

10.3 系統維護

單擊"高級設置"選單中的"系統維護"以打開以下頁面:



您可以在此處設置定期重啟或手動重啟設備。

cdoubles.com 37





群洲電子股份有限公司 CDOUBLES ELECTRONICS

新北市新莊區新北大道三段 7 號 11 樓之 6 電話:+886-2-85211355 / 網址:cdoubles.com